


Rychlé rady od Kuki TV




PROGRAMOVÝ PRŮVODCE

Stiskem tlačítka **EPG** nebo **INFO** Ti zobrazím všechny televizní kanály a jejich program, který najdeš také v hlavní nabídce pod ikonou **telka** v záložce **program**.



ČASOVÁ OSA

Při sledování pořadu stiskni tlačítko **OK** a já Ti zobrazím časovou osu běžícího televizního kanálu. Ovládací šipky doleva nebo doprava Ti umožní posun po časové ose.



KONTEXTOVÉ MENU

Při sledování pořadu stiskni tlačítko **TV** a já Ti zobrazím **další možnosti práce** s televizním pořadem, které vidíš na následující straně.



JEDNODUCHÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE

Při sledování pořadu stiskni ovládací šipku doprava. Zobrazím Ti všechny televizní kanály a jejich aktuální program.